DW-ECO RECOUPER UN ÉLÉMENT DROIT

LE SYSTÈME DW-ECO 2.0 EST LE SEUL SYSTÈME DU MARCHÉ POUVANT ÊTRE RECOUPÉ SUR CHANTIER À LA LONGUEUR SOUHAITÉE

Recouper la partie mâle du tube extérieur à la mesure nécessaire



1

Vous pouvez voir l'isolant rigide



2

Recouper l'isolant autour du tube intérieur



3

Vous pourrez voir la partie femelle du tube intérieur



4

Pousser le tube intérieur et recouper l'excédent de tube (mâle).



5

Tube recoupé à la dimension avec la gorge pour le joint



6

L'étanchéité est assurée



7

Solution simple, grande souplesse d'utilisation



8