Notice de montage: SkamoEnclosure Primer



1 L'apprêt SkamoEnclosure Primer est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.



2 Appliquer l'apprêt SkamoEnclosure Primer sur le côté de la plaque SkamoEnclosure Board où l'enduit doit être appliqué.



3 Immédiatement après l'application de l'apprêt SkamoEnclosure Primer, l'enduit peut être appliqué.

Champ d'application
Appliquer l'apprêt SkamoEnclosure Primer sur le côté de la plaque SkamoEnclosure Board où l'enduit fin SkamoEnclosure Smooth Plaster ou d'enduit épais SkamoEnclosure Structural Plaster doit être appliqué.

L'apprêt SkamoEnclosure Primer est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

A Enlever la poussière sur la surface de la plaque SkamoEnclosure Board.

B Appliquer une couche uniforme d'apprêt SkamoEnclosure Primer sur la plaque SkamoEnclosure Board avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur.

C Cela se voit clairement lorsque la plaque SkamoEnclosure Board est saturée avec l'apprêt SkamoEnclosure Primer.

D Immédiatement après l'application de l'apprêt SkamoEnclosure Primer, la plaque SkamoEnclosure Board est prête pour l'application de l'enduit fin SkamoEnclosure Smooth Plaster ou d'enduit épais SkamoEnclosure Structural Plaster.

Skamol Group
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danemark
Tél. : +45 97 72 15 33
www.skamol.com