POSE DU THERMOMETRE 0/500 °

- **FIXATION** :
  - ✓ Faire un trou de 21 mm au centre de la porte du four,
  - ✓ Fixer la gaine en laiton du thermomètre, grâce à l'écrou en laiton,
- **UTILISATION** :
  - ✓ **NE PAS UTILISER QUAND IL Y A DES FLAMMES** : la température ne doit jamais être prise quand il y a des flammes dans le four,
  - ✓ **NE PAS LAISSER LE THERMOMETRE EN PERMANENCE** : lorsque vous souhaitez prendre une température : introduire le thermomètre dans la gaine, et le retirer dès que la température est prise au bout de 5 minutes environ,
  - ✓ **NE PAS MANUPULER LA PORTE LORSQUE LE THERMOMETRE EST DANS LA GAINE.**