SkamoEnclosure Glue consignes de montage

1. Enlever la poussière présente sur la surface des SkamoEnclosure Boards
2. Utiliser du SkamoEnclosure Primer sur les surfaces des SkamoEnclosure Boards, à l'endroit où la colle SkamoEnclosure Glue sera étalée.
3. Appliquer une fine couche de SkamoEnclosure Glue sur les SkamoEnclosure Boards.
4. Mettre les SkamoEnclosure Boards en place. N'oubliez pas que la SkamoEnclosure Glue prend rapidement.
5. Lorsque les SkamoEnclosure Boards sont collés, aucun temps de séchage n'est requis. Vous pouvez donc insérer immédiatement le poêle.
6. La colle liquide en excès sera retirée avec un chiffon sec tandis que la colle solidifiée en trop sera enlevée avec une spatule.



Skamol Group
Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Danemark
Tél. : +45 97 72 15 33
www.skamol.com