Conseils pour l'allumage des poêles de masse Finlandais Tiileri

Première charge

Les bûches de bois de la première charge doivent être plus petits que ceux des charges supplémentaires. Le diamètre doit être compris entre 20 et 60 mm et il est conseillé d'utiliser des bûches de 33 cm de longueur.
Empilez les bûches verticalement à l'arrière, contre la grille latérale, en laissant 1 à 2 rangées d'air libre pour permettre à l'air de circuler depuis l'arrière.
L'ajustement de l'air de la trappe à cendres est d'environ 50 mm ouvert pendant la phase d'allumage.
Une fois que les bois sont bien allumés après 5 - 15 minutes, ajustez l'air de sorte que le feu brûle calmement, sans toutefois commencer à s'éteindre.
Si le bois est humide, la combustion nécessitera plus d'air que le bois normalement séché à l'extérieur.
Ne brûlez que du bois sec, avec une humidité inférieure à 20 %.

Charges supplémentaires :

Lorsque des braises commencent à se former et que les flammes ont presque disparu, ajoutez les nouvelles charges de bois.
Les bois des charges supplémentaires sont plus gros que ceux de la première charge, c'est-à-dire d'un diamètre d'environ 40 à 100 mm.
Lorsque le conduit de fumées se réchauffe, le tirage augmente: il est donc conseillé de réduire l'air provenant du cendrier pour éviter que le feu ne brûle et trop rapidement.

Phase de braise:

Lorsque la dernière charge supplémentaire se transforme en braises, vous pouvez remuer et compacter les braises.
Les braises contiennent beaucoup d'énergie et le foyer Tiileri assure qu'elles brûlent aussi proprement et chaudement que possible jusqu'à la fin.

À noter :

- Utilisez des gants de protection pour ouvrir la porte du foyer, car la poignée peut être brûlante.
- Ne laissez jamais le feu sans surveillance.
- Videz les cendres dans un récipient non combustible avec un couvercle.
- Fermez la ventilation et la hotte aspirante lorsque vous allumez le feu dans le foyer et ouvrez une fenêtre si nécessaire au début de la combustion pour réduire une éventuelle dépression.

Sarl Thermasse - Cœur de Foyer
44, Rue du Sergent Mazeau - 21320 Pouilly en Auxois - 09 78 81 72 73 - www.coeurdefoyer.fr